

TOSHIBA

東芝電磁調理器(IH) 取扱説明書

形名

MRD-253 テーブル組込み式



もくじ

特長	2
安全上のご注意	2 ~ 5
各部のなまえとはたらき	6 ~ 7
安全装置について	7
使えるなべについて	8 ~ 9
正しい使いかた	
加熱調理	10
お手入れのしかた	11
調理ガイド	11
加熱調理の火力調節の目安	
修理を依頼する前に	12
仕様	13
保証とアフターサービス	14

設置工事説明書別添付

このたびは東芝電磁調理器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの電磁調理器を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにになり、十分に理解してください。


お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受けとりください。

特 長

IH(誘導加熱)とは

磁力発生用コイルにより発生した磁力線が、鉄製のなべを通るとき、なべ底にうず電流が生じます。このうず電流がなべそのものを発熱させます。



切り忘れ防止自動停止機能

出力が“やや中”以上で約1時間、“弱”以下で約5時間、切り忘れてキー操作をおこなわなかったときは、自動的に通電が切れます。又、通電が切れる30秒前からブザーでお知らせします。続けて使用する場合は“IH”キーを押してください。加熱が延長されます。

なべ無し自動停止機能

なべを置かなかったり、外したりすると約1分後に自動的に通電が切れます。

温度過昇防止機能

空だきなどにより、なべが高温になり過ぎるのを防ぎます。

安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告

“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること”を示します。

注意

“取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されることを”示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



禁止

⊘は禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は注意を示します。


具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

針金など金属類を吸気口や排気口などの開口部から入れない



禁止



金属に電流が流れて、感電の原因になります。

水につけたり、水をかけたりしない



禁止




漏電やショートをおこし感電や発火の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない



禁止




やけど、感電、けがをすることがあります。

改造はしない
また、修理技術者以外の人には絶対に分解・修理はしない



分解禁止



漏電やショートをおこし感電や火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。

いたんだコードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない



禁止

感電、ショート、発火の原因になります。

電源プラグの刃・刃の取付け面に、付着したほこりをふき取る



ほこりをとる

ほこりが付着すると、火災の原因になります。

安全上のご注意(つづく)

⚠ 警告

揚げ物調理について

調理中はそばを離れない



離れない

油の温度が上がりすぎ、火災の原因になることがあります。

なべは底の平らなものを使用すること

底にソリや脚がついている物は、温度制御装置がはたらかず、油の温度が上がり過ぎ火災の原因になります。

油の量は800 g 以上で調理すること

油の量が少ないと油の温度が上がり過ぎ火災の原因になります。




油煙が多く出たら通電を切る



通電を切る

油が高温になっています。続けて加熱すると発火し火災になります。




⚠ 注意

使用中、使用後しばらくはなべの熱でトッププレートが熱くなっているためさわらない



接触禁止



高温のためにやけどをします。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたり、医師とよくご相談ください。



医師と相談



本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

電源プラグをコンセントから引き抜くときは、電源プラグを持って引き抜く



プラグを持って抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

調理以外の目的で使用しない



禁止


火災の原因になることがあります。

⚠ 注意

なべの空だきをしない



禁止



なべの温度が上がり、やけどやなべの破損の原因になります。

排気口、吸気口をふさがない



禁止



排気口、吸気口をふさぐと本体内部の温度が上がり、火災の原因になります。

トッププレートに缶詰やアルミ箔など、なべ以外のものを置かない なべの下に紙などを敷かない



禁止




破裂してけがをしたり、赤熱してやけどをする原因になります。またなべの熱で紙がこげたりします。

トッププレートに衝撃を加えない



禁止



トッププレートにひびが入り電気部品が露出し、感電の原因になります。万一ひびが入った時は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。


揚げ物調理について

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した油を使用しない



禁止

油が高温になっています。続けて加熱すると発火し火災になります。



揚げ物調理中は飛び散る油に注意する




飛び散り注意


油が飛びちってやけどの原因になります。油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで少なくできます。





各部のなまえとはたらき



操作部



IHのときは


-  キーを押すと火力が強くなります。
-  キーを押すと火力が弱くなります。

高温のなべやフライパンなどを操作部に
あてないでください。
(熱で変形したり、溶けることがあります。)

安全装置について


なべ無し自動停止装置

なべを外すと1分後に電源を停止します。




小物発熱防止装置

ナイフやフォーク等の小物の加熱を防止します。




温度過昇防止装置

空だきなどにより、なべが高温になり過ぎるのを防ぎます。



切り忘れ防止装置

切り忘れて加熱を続けても最終キー操作後、やや中以上の火力は約1時間が過ぎるとブザーでお知らせして自動的に通電を停止します。弱以下の火力時は約5時間で通電を停止します。



各部のなまえとはたらき

お願い

磁力線が出ているため、磁気に弱い物を近づけないでください。

- ・ラジオ・テレビなど
(雑音が入ることがあります。)
- ・キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなど
(記憶が消える恐れがあります。)

排気口に水をかけないでください。
(万一水が入ると、本体裏面から水が漏れたり、故障の原因になります。)

お知らせ

使用中、本体内部からファンの運転音などがしますが、使用上差し支えありません。使用中、なべの種類によっては金属音(ピー音など)がすることがありますが、故障ではありません。なべの位置をずらすと、止まることがあります。調理時間・火力の強さなどにより、本体後側が熱くなったり、調味料を排気口の方に置くと暖まることがあります。

使えるなべについて

使えるなべ

材 質

鉄・鉄鋳物



鉄ホーロー



ホーロー・なべの種類（なべ底が薄いものなど）によっては、空焼きすると底面のホーローが溶けて、トッププレートに焼き付くことがあります。


ステンレス



[18-0 / 18-8 / 18-10]
18-8 / 18-10 ステンレスはなべ底の厚さにより火力が弱くなったり使えないものがあります。

形 状

なべの底が平らなもので、底の直径が約12～26cmのもの。
約12～14cmのものは使えませんが火力が弱くなります。



（トッププレートに接触する面）

お知らせ

使えるなべでも形状、材質により実際の火力が変わります。
多層なべでステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだものは、加熱しないことがあります。
フライパンなどは底の厚いものの方がなべ底が変形しにくく又、温度むらが少なく焦げにくくなります。
フライパンなど予熱すると、なべ底の厚さにより数分で赤熱することがあります。
なべの種類によっては、調理中「ブーン」とか「ジー」という音が発生する場合があります。
これは磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。

使えないなべ

材 質

耐熱ガラス



陶磁器（土なべなど）



銅



アルミ




形 状


底の直径が約26cmをこえるもの又は12cm未満のもの
底の丸いもの（中華なべなど）



底に約3mm以上の脚やソリ、へこみがついているもの




使えるなべの見わけかた



1 **入** を押す
1 秒以上押してください。

主電源
入 **切**
ピーと音が生てランプが点灯します。

2 なべに水を入れ、トッププレートの中央に置く



3 **IH 入/切** を押す


使えるなべのとき

「やや強」のランプが点灯



使えないなべのとき

「やや強」以外のランプが点滅



使用なべ検知機能が働き、なべは加熱されません。


4 確認後、**切** を「ピッピッ」と2 回音がするまで押す

お願い

確認したら、すみやかに切キーを押してください。そのまま放置すると使えるなべの場合は加熱されるので、水が入っていない場合なべを傷める原因になります。

使えるなべについて

正しい使いかた 加熱調理




1 **入** を押す
1 秒以上押してください。

主電源
入 切
ピーと音がしてランプが点灯します。

2 なべに材料を入れトッププレートの中央に置く


なべを中央部から半分以上ずらして置いたり、使えないなべを置いたときは使用なべ検知機能が働き、加熱できません。



3 **IH 入/切** を押す
IHランプと火力ランプ「やや強」が点灯。



で火力を調節する
選んだ火力ランプが点灯。



4 調理が終わったら

IH 入/切 を押して加熱を停止する・・・

使用後は主電源を切ってください。
「切」を押さないで、そのままにして
おくと3分後に通電を停止します。

お願い

ふきこぼさないようにしてください

なべものの煮こみ、煮豆など、材料や分量 などによってはふきこぼれることがあります。ふたを取ったり、ずらすなどしてふきこぼれないようにしてください。

お手入れのしかた

⚠ 注意

使用後しばらくはトッププレートに直接さわらない
高温のためやけどをします。

お手入れは主電源を切ってから
する
感電の原因になります。

本体・トッププレート


ぬるま湯か食器用中性洗剤の溶液をしみこませた布でふきます。

洗剤溶液を使ったあとは必ずやわらかい布に水をしみこませ、かたくしぼりよくふきとってください。

⚠ 注意

水をかけて洗わない
感電、故障の原因になります。

トッププレートについたとれにくいよごれは、みがき粉（クレンザー）を使用してください。



お願い

本体を揮発性のものやみがき粉などで拭かないでください。
揮発性（ベンジン、シンナー、ガソリン）のものやクレンザーなどで拭くと変色や変質の原因になることがあります。

調理ガイド

加熱調理の火力調節の目安

加熱＞		微弱	弱	・	中	・	強	調節ポイント
		微弱	弱	やや中	中	やや強	強	
煮る	よせなべ すきやき				沸とうしたら			「強」に合わせ、沸とうしたら「中」～「やや強」に切り換えます。
煮込む	おでん カレー・シチュー	沸とうしたら						「強」に合わせ、沸とうしたら「弱」～「微弱」に切り換えます。
蒸す	茶わん蒸し		沸とうしたら					「強」に合わせ、水が沸とうしたら「弱」に切り換えます。
焼く	鉄板焼							「強」に合わせ、鉄板・フライパンを十分に熱してから、油をひき、材料を入れ、焼き色を見ながら調節します。

修理を依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。

症 状	点 検 箇 所	処 置
キーを押しても通電しない	ブレーカーが切れている。	ブレーカーを入れてください。
	電源プラグが外れている。	電源プラグを確実に差し込んでください。
火力ランプが点滅し約1分後消灯する <div>なべ無し自動停止機能</div>	使用できないなべを使っている。	8ページの「使えるなべについて」をごらんください。
	なべを置いていない。又は使用中になべを外した。	なべを置き、再びキーを操作してください。
	なべの位置がヒーターの中央から大きくずれている。	なべをヒーターの中央に置き、再びキーを操作してください。
使用している途中で通電が停止した <div>切り忘れ防止自動停止機能</div>	一定時間以上キーを操作してしない。 「やや中」以上...約1時間。 「弱」以下.....約5時間。	再びキーを操作してください。
使用中「ブーン」という音や「ジー」という音がする	なべの材質によっては、共振音が発生することがあります。	なべの位置をずらすか、置き直すと止まる場合がありますが、異常ではありません。そのままお使いください。
使用中、約3秒間全てのランプが点灯することがある	雷サージ等過電圧に対して回路を保護しています。	異常ではありません。そのままお使いください。
使用中、IHランプが点滅してブザーが鳴り通電が停止した	排気口(本体後面)がフキン等でふさがれている。	排気口をふさがないでください。
	吸気口にホコリがたまっている。	電源プラグを抜き、吸気口のホコリを掃除機で吸い取ってください。

こんな場合は修理が必要です。

症 状	原 因	処 置
表示ランプが点滅しブザーが7回なり通電しない 表示ランプ点滅例 ・IHランプ+火力ランプの どれか1つの点滅	本体内部に異常が起きています。	使用を中止し、電源プラグを抜き、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。



仕 様

電 源	単相200V(50－60Hz共用)
定 格 消 費 電 力	2050W
消費電力調節範囲	約150～2050W 6段階(約150・300・500・900・1400・2050W)
保 護 機 能	なべ無し自動停止機能(使用なべ検知機能) 温度過昇防止機能 過熱保護機能 小物発熱防止機能 切り忘れ防止自動停止機能
大 き さ	320 (巾) × 384 (奥行) × 100 (高さ) mm
質 量 (重 さ)	約5kg
電源コードの長さ	2.0m (コントローラー長さ0.8m)

保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買いあげの販売店にご相談ください。**

<p>ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合</p> <p>東芝家電修理ご相談センター</p> <p><small>フリーダイヤル</small>  0120-1048-41</p>	<p>新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談</p> <p>東芝家電ご相談センター</p> <p><small>フリーダイヤル</small>  0120-1048-86</p> <p>携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日・8:00~20:00受付)</p>
--	---

電話受付 365日・24時間受付 フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(別添)

この東芝電磁調理器には「保証書」を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は**お買いあげの日から1年間**です。

補修用性能部品の保有期間

電磁調理器の補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

12・13ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。



保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣する料金です。

便利メモ	お買いあげ日	年	月	日
	お買いあげ店名	電話 ()		

長年ご使用の電磁調理器の点検をぜひ！			
 愛情点検	このような症状はありませんか。	ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。 本体からコゲくさいにおいがする。 本体の一部が割れ、ゆらみ、がたつきがある。 調理中、底部のファンが回っていない。 その他の異常・故障がある。	 ご使用中 止
		故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。	

メモ

A series of horizontal dashed lines for writing.

株式会社 **東芝**

家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)